

**МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
И ДИЗАЙНА**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕРМОБУМАГА WOW 7.8
(компания MAGIC TOUCH)**

Описание:

2-х листовая система для переноса изображений на любые цветные ткани или изделия с тканевым полимерным покрытием: такие как футболки, блузы, куртки, рубашки и т.д.

Принтеры: 2-х листовая система не требует дополнительного вырезания напечатанного изображения и совместима с любыми LED/ лазерными принтерами или копирами, в том числе с системами, использующими фьюзерное масло. Однако, наилучший результат достигается при печати на принтерах с белым тонером (рекомендованы принтеры OKI C711WT, Pro7411, C920WT, Pro9420WT) - в этом случае переносимое изображение может содержать белые или светлые участки или надписи.

Основные технические параметры:

Технические характеристики по применению бумаги рекомендованы как основа для работы со стандартными типами носителей.

бумага TSheet (желтая маркировка)

бумага MSheet (пурпурная маркировка)

Температура термопереноса: 140°C

Время переноса (1 шаг / 2 шаг): 50 / 5сек.

Давление термопресса: 80psi.

Перенос изображения на TSheet, (шаг 1): горячий

Съем подложки: холодный

Доступный формат: A4, A4XL, A3

Количество листов в пачке TSheet / MSheet: 50/50

Нанесение:

1. Напечатайте изображение в **прямом отображении** на Вашем LED/лазерном принтере в соответствии с рекомендациями TheMagicTouch для конкретной модели принтера. Печать производится на бумаге MSheet (пурпурная маркировка). В настройках принтера выбираем "Прямая печать".

Для печати на принтерах OKI C711WT, Pro7411, C920WT, Pro9420WT рекомендуем использовать программу **SpaceControl**, выпущенную специально для этих принтеров, и содержащую профили и настройки для всех типов бумаг TheMagicTouch.

2. Подготовьте Ваш термотрансферный пресс в соответствии с параметрами (температура, давление). От точного соблюдения рекомендаций зависит качество переноса изображения.

3. Положите на Ваш термотрансферный пресс силиконовую прокладку WoWPad и прогрейте ее в течение 20 - 30 сек.

4. Совместите бумагу MSheet и TSheet и положите на прогретую WoWPad бумагой MSheet вверх. Сверху положите пергаментную бумагу (кальку).

5. Прижмите бумаги прессом на 40 - 50 сек. После чего откройте пресс и немедленно отделите бумагу MSheet, не убирая кальку, от бумаги TSheet. Важно проводить отделение параллельно рабочему столу, быстро и равномерно, не отделяя бумагу TSheet от рабочего стола.

6. Уложите на рабочий стол изделие, положите сверху бумагу TSheet и прижмите прессом на 5 сек. Удалите футболку из пресса и положите остывать. После остывания футболки, удалите с нее бумагу TSheet.

7. Для увеличения стойкости перенесенного изображения, рекомендуется дополнительно прогреть изделие под давлением 20-25 секунд, предварительно защитив его бумагой NRP.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА



Термотрансферная бумага TheMagicTouch® Руководство пользователя

TheMagicTouch открывает мир бесчисленных вариантов применения материалов, тем не менее, не без некоторых ограничений и правил, которые должны соблюдаться. Помните, что изначально ваш цветной копировальный аппарат/принтер был разработан и предназначен только для использования с обычной бумагой. А термотрансферная бумага состоит из двух различных материалов, которые позволяют выполнять задачи термопереноса: бумажной основы покрытой с одной стороны полимерной пленкой, специально разработанной для различных продуктов.

Такие материалы будут вести себя по-другому при определенных условиях окружающей среды в рамках электрографического процесса формирования изображения в цветном копировальном устройстве/принтере. Для выполнения операций трансферной печати в наилучших условиях и избегания излишних вызовов сервисных специалистов, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем начать работу, и всегда возвращайтесь к нему за справкой, в случае возникновения каких-либо проблем.

Характер продукции, условия окружающей среды, и особенно влажность будут оказывать большее влияние на производительность и качество, чем печать на обычной канцелярской бумаге. Термотрансферная бумага TheMagicTouch предварительно подготовлена и обработана против скручивания для того чтобы обеспечить отличные результаты при относительной влажности 30%-60% и температуре, согласно спецификации производителя копировального устройства/принтера.

Использование в условиях, выходящих за рамки спецификации, может привести к замятию бумаги и / или ухудшению качества копирования / печати. В то же время, это также может иметь негативное влияние на расчетный срок службы некоторых компонентов в вашем копировальном устройстве / принтере.

Примечание: Проконсультируйтесь с производителем копировального устройства / принтера и уточните, какой стороной вверх должна подаваться бумага в вашу модель принтера. Подача термотрансферной бумаги неправильной стороной вверх может привести к поломке копировального аппарата / принтера!!!

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Храните термотрансферную бумагу TheMagicTouch в сухом месте. Герметичная термоусадочная пленка должна быть снята только перед непосредственным использованием бумаги. После открытия термоусадочной пленки, держите коробки закрытыми во время хранения.
2. Из коробки следует доставать только то количество бумаги, которое необходимо для немедленного использования! Неиспользованные листы должны быть возвращены в коробку. Длительное взаимодействие с окружающей средой, особенно в условиях высокого уровня влажности, может привести к деформации (закручиванию) бумаги и вызвать проблемы при подаче и / или замятие бумаги.
3. Рекомендуется подача бумаги отдельными листами. Однако, если требуется подача бумаги из стопы в специальные устройства подачи или с лотка / кассеты, обеспечьте воздухораздув вдоль всех сторон / краев стопки бумаги, чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов. Никогда не складывайте термотрансферную бумагу поверх обычной бумаги. Избегайте копирования / печати до последнего листа, потому что последние два-три листа, как правило, подаются одновременно.
4. Бумага формата A4 не должна подаваться коротким краем! Подача по короткой стороне может привести к повреждению роликов. Если требуется, бумага TheMagicTouch может поставляться в формате A4R, например для принтеров формата A4 / «Letter».
5. Держите все лотки в чистоте. Пыль, волокна могут попасть в копировальное устройство / принтер вместе с бумагой, и загрязнить подхватывающие и подающие роли, оказать негативное воздействие на срок службы некоторых компонентов оборудования.
6. Копирование / печать изображений темного цвета может стать причиной неполного термозакрепления тонера и привести при определенных условиях к его отслаиванию, главным образом, в конце листа. В этом случае, либо снизьте насыщенность тонера, либо используйте режим тяжелый вес / толстая бумага.
7. Опыт показывает, что, как правило, для обеспечения лучших результатов при копировании / печати на термотрансферной бумаге изображение должно быть на 1-2 шага светлее по насыщенности / яркости, чем на обычной / канцелярской бумаге.
8. Используйте для печати только форматную бумагу из упаковки. Порезка бумаги формата А3 до формата А4 может привести к замятию бумаги и к повреждению оборудования.